

## Roletinių tinkliukų matavimas

Norint išmatuoti roletinius tinkliukus, reikia matuoti lango angos aukštį ir plotį. Norint gauti reikiamus duomeni, reikia atlikti šiuos žingsnius:

1. Išmatuokite lango angos aukštį nuo apatinio angos krašto iki viršutinio angos krašto.  
Prie gauto aukščio pridėkite 65mm. Gausite roletų aukštį.
2. Išmatuokite lango angos plotį nuo vienos angos krašto iki kito angos krašto.  
Prie gauto pločio pridėkite 64mm. Gausite roletų plotį.

